



MONITORY
WATCHDOG SYSTEM

**GUIA RÁPIDO
DE INSTRUÇÕES**



Para ter acesso ao manual completo do aparelho, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado, e clique no link indicado, ou acesse através do seu computador no endereço www.ytekeletronicos.com.br/monitory



ALIMENTAÇÃO

O MONITORY utiliza alimentação entre 11 à 60Vcc por meio do plug P4 ou borne.



ACESSO AO SERVIDOR INTERNO VIA WI-FI

Para acesso ao Wi-Fi interno do Monitory (SSID: Monitory###, senha: monitory1234). Acesse o IP 10.10.0.1, na página entre com o LOGIN: admin e SENHA: admin, configure e visualize as informações disponíveis.



ACESSO À INTERFACE DE GERENCIAMENTO VIA CABO ETHERNET

Para usar IP automático (DHCP), basta conectar-se ao servidor interno via WI-FI e acessar a aba “Configurações”. O endereço de IP provido pelo seu servidor DHCP estará escrito ao lado do botão DHCP on/off. Para usar IP fixo utilize a mesma faixa de IP padrão do MONITORY 192.168.0.27, ou altere o IP e demais configurações para a faixa da rede a ser conectada.



ACESSO À INTERNET VIA WI-FI

Para conectar o MONITORY a internet via Wi-Fi basta acessar o servidor interno e na aba “Conectar-se a uma Wi-Fi” e escolher a rede a se conectar. Para desconectar-se de uma rede WI-FI, pressione o botão RESET por 5 segundos, ou na mesma página click em desconectar.



SNMP

O Monitory conta com o protocolo SNMP para fazer monitoramento e controle. Os alarmes do sistema e estados dos relés e sensores são enviados via trap para um software gestor SNMP. Para mais informações acesse o QRCODE acima.



PLATAFORMA MONITORY EM NUVEM

O MONITORY, além de possibilitar o uso de gerenciamento através do protocolo SNMP, possui plataforma em nuvem. A plataforma utilizada pelo MONITORY foi desenvolvida para otimizar a gestão e operação de sistemas de forma simples, online e sem necessidade de instalação de softwares. A plataforma funciona conectada à internet, possibilitando o acesso ao MONITORY a qualquer momento e em qualquer lugar. O usuário ou equipe técnica poderá receber alertas por e-mail e Telegram em tempo real e realizar intervenções rápidas, inclusive de forma remota, evitando deslocamentos desnecessários.



ACESSO A PLATAFORMA EM NUVEM

Procure o seu distribuidor e adquira o seu plano de acesso. Entre na plataforma em nuvem com o link www.cloud.ytekeletronicos.com.br e clique em “Não tem uma conta? Entrar” e faça o seu cadastro. Após fazer o cadastro, conecte um cabo Ethernet com acesso a internet no Monitory, ou configure o acesso à internet via wi-fi. Para saber mais acesse www.ytekeletronicos.com.br/monitory e conheça os nossos planos.

TERMO DE GARANTIA

Os equipamentos fabricados pela Ytek Eletrônicos possuem garantia de 12 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda. Para efeito de prestação de serviços, o aparelho deverá ser encaminhado ao Departamento de Assistência Técnica da Ytek Eletrônicos, acompanhado do certificado de garantia e Nota Fiscal de compra. O transporte deverá ser assumido pelo consumidor. A garantia não contempla as condições estabelecidas abaixo:

NÃO ESTÁ INCLUÍDO NA GARANTIA:

1. Danos causados por fenômenos da natureza;
2. Mau uso e em desacordo com o manual de instalação e utilização;
3. Danos causados por ligação em rede elétrica com tensão diferente da especificada ou flutuações excessivas;
4. Danos causados por queda ou qualquer outro tipo de acidente;
5. Danos apresentados por sinais de violação, ajustes ou modificações feitas por pessoas não autorizadas pela Ytek Eletrônicos.
6. Qualquer sinal de violação do lacre.

DATA DA VENDA: ____ / ____ / ____

Nº DE SÉRIE: _____

NOTA FISCAL DE VENDA Nº: _____

REVENDEDOR: _____

CLIENTE: _____

ASSINATURA VENDEDOR: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ TEL: _____

Para exercer a garantia do aparelho acesse: www.ytekeletronicos.com.br